

使い方マニュアル

もくじ

- 準備 (Kibiro起動までにおこなうこと) 2
- 初回起動時 (Kibiroの起動・セットアップ) 3
 - Wi-Fiネットワークへの接続方法 (2種類)
 - ◆ WPS接続 3
 - ◆ QRコードで設定 4
- 2回目以降の起動時 (Kibiroの起動・セットアップ) 7
- 機能 (Kibiroの機能を使う) 8
- お問い合わせ先 8
- ご注意 (オリジナルTシャツの着せ方) 9

1. 付属品の確認

ご使用前に、同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- Kibiro 本体 ● AC アダプター
- Kibiro の衣装 (オリジナル: パーカー&Tシャツ / 伊勢丹新宿店限定: 伊勢丹タータン (マクミラン) ベスト・蝶ネクタイ&Yシャツ)
- 安全にお使いいただくために ● アクティベーションコード ● 保証書

2. アプリのダウンロード

1. スマートフォン/タブレットを使用して、App Store / Google Play にて「Kibiro」と検索し、アプリをダウンロードします。

アプリ名: Kibiro (キビロ)

提供元: FRONTEO Communications, Inc.

カテゴリ: ライフスタイル

※アプリの対応OSは、iOS 9.1以降 Android 5.0以降です。

※「Kibiroアプリ」の名称のアプリは、本バージョンのKibiroには非対応です。

2. アプリを起動し、「利用開始」ボタンを押します。サービス利用規約に同意をして、次へ進みます。

▼ iOS



▼ Android



▼ アプリ: Kibiro (キビロ)



3. Kibiro の起動準備

1. Kibiro に衣装を着せます。

※衣装の着脱は、**Kibiro の電源が切れている状態**でおこなってください。

オリジナルTシャツの着せ方 → **ご注意** オリジナルTシャツの着せ方


2. AC アダプターをコンセントにつなぎます。

1. 起動

Kibiroの背中中の○ボタンを押します。

Kibiroが起動すると、○ボタンのLEDが緑色に点灯します。

LEDの点灯から約20秒後に「おはよう」と言います。



2. Wi-Fiネットワークへの接続

KibiroのWi-Fiネットワークへの接続方法は2種類あります。

希望の接続方法をアプリで選択して、各項目に進みます。

◆WPSに対応したWi-Fiルーターをご使用の場合 → **◆WPS接続** へ

◆WPS未対応のWi-Fiルーターをご使用の場合 → **◆QRコードで設定** へ

※「WPS接続」は無線LAN機器の接続などの設定を容易に行うことができる機能です。

※Wi-FiルーターがWPS対応かどうかは、各機器に付属の取扱説明書でご確認ください。

※不明な場合は「QRコードで設定」を推奨します。

◆WPS接続

～WPSに対応したWi-Fiルーターをご使用の場合～

1. Wi-Fiルーターの「プライバシーセパレータ (APアイソレーション)」

が有効になっている場合は無効に設定します。

※「プライバシーセパレータ (APアイソレーション)」は、同時に無線接続している端末同士のアクセスを禁止する機能です。設定方法については各機器に付属の取扱説明書でご確認ください。


2. △ボタンと▽ボタンを同時に長押しします。

「設定モード」とKibiroが言います。



3. Kibiroの「設定モード」から、△ボタンと▽ボタンで「WPS接続」を選択し、○ボタンで機能を実行します。

「ルーターかアクセスポイントのWPSボタンを押してね」とKibiroが言います。




4. Wi-Fiルーター側で、WPS機能を起動します。

Kibiroがネットワークを検出し、接続します。ネットワークに接続できると、Kibiroが「接続できたよ」と言います。

これでネットワークへの接続は完了です。

接続が完了したらアプリの表示にならない、次に進みます。



◆QRコードで設定

～WPS未対応のWi-Fiルーターをご使用の場合～

1. Wi-Fiルーターの「プライバシーセパレータ (APアイソレーション)」が有効、またはSSIDがシークレット (SSIDステルス) になっている場合は無効に設定します。


※「プライバシーセパレータ (APアイソレーション)」は、同時に無線接続している端末同士のアクセスを禁止する機能です。設定方法については各機器に付属の取扱説明書でご確認ください。

2. アプリに表示されるテキストボックスに、接続するWi-Fiネットワークの「SSID」「パスワード」を入力し、「次へ進む」を押します。




3. △ボタンと▽ボタンを同時に長押しします。

Kibiroが「設定モード」と言います。



4. Kibiroの「設定モード」から、△ボタンと▽ボタンで「QRコードで設定」を選択し、○ボタンで実行します。


Kibiroが「QRコードでの設定を始めるよ、QRコードを20cmくらい離れた位置で見せてね」と言います。



5. 画面に表示されたQRコードをKibiroの顔に向けてかざします。 ネットワークに接続できるとKibiroが「接続できたよ」と言います。

これでネットワークへの接続は完了です。

接続が完了したらアプリの表示にならない、次に進みます。



3. 登録手続き

Kibiroのサービス利用のため、アカウントの登録をおこないます。

1. アプリにメールアドレス、パスワードを入力します。

- ※パスワードは8文字以上16文字以下の半角英数字と半角記号です。
- ※英字の大文字と小文字、数字、記号をすべて使用してください。
- ※利用可能な記号は # \$ + - . / : = ? @ [] ^ _ ` | です。



アカウント登録


同梱のアクティベーションコードを参照し、シリアルナンバーの数字12ケタとアクティベーションコードの数字10ケタを入力します。

アカウント情報の登録後、Kibiroの機体登録をおこないます。


この作業をおこなわないとKibiroと会話することができないため、必ず設定してください。

2. △ボタンと▽ボタンを同時に長押しします。

Kibiroが「設定モード」と言います。




3. Kibiroの「設定モード」から、△ボタンと▽ボタンで「QRコードで設定」を選択し、○ボタンで実行します。



4. Kibiroが「QRコードでの設定を始めるよ、QRコードを20cmくらい離れた位置で見せてね」と言います。

QRコードでの設定を始めるよ、
QRコードを20cmくらい
離れた位置で見せてね

5. 画面に表示されたQRコードをKibiroの顔に向けてかざします。
Kibiroが「QRコードが見えたよ。ユーザーを登録するから、ちょっと待ってね」と言います。



QRコードが見えたよ。

6. 登録が完了できると、Kibiroが「登録できたよ」と言います。
登録が完了したらアプリの表示にならい、次に進みます。



登録できたよ

4. ヒアリング

1. Kibiroの目のLEDが変化し、オレンジ色になったら Kibiroの準備完了です。

Kibiroが「こんにちは」と言い、アプリと連携して発話ようになります。



こんにちは

2. 利用登録の完了後、Kibiroがあなたのことについていくつか質問をします。アプリの表示にならって回答をします。

※登録内容は「メニューボタン」→「設定」→「あなたについて」から変更することができます。

各機能の使用方法 → [機能](#) [Kibiroの機能を使う](#) ^

2回目以降の起動時

Kibiroの起動・セットアップ

1. 起動

スマートフォン/タブレットをWi-Fiネットワークに接続し、「アプリ」を立ち上げます。

Kibiroの背中中の○ボタンを押します。

Kibiroが起動すると、○ボタンのLEDが緑色に点灯し、「おはよう」と言います。



2. Wi-Fi ネットワーク、スマートフォン/タブレットへの接続

初回起動時以外に直近で接続していたWi-Fiネットワークがある場合、Kibiroの起動時にそのネットワークに自動的に接続されます。

Kibiroの目のLEDが変化し、オレンジ色になったらKibiroの準備完了です。

アプリを起動して、Kibiroが「こんにちは」と言ったらアプリと連動してKibiroが発話できるようになります。


3. Kibiroの終了

○ボタンを長押しすると「おやすみなさい」とKibiroが言います。

○ボタンのLEDが消灯したらシャットダウン完了です。

※LEDが消灯するまでACアダプターを抜かないでください。システムファイルが破損し、Kibiroが起動しなくなる恐れがあります。

※Kibiroが「おやすみなさい」と言ったら、○ボタンから手を離してください。長押ししすぎると(10秒程度)、強制シャットダウンがおこなわれますのでご注意ください。



音声もしくはアプリでKibiroを操作することが可能です。

1. Kibiroに話しかける

Kibiroの目のLEDが青いときに音声認識をします。

対話応答やロボアプリの各機能を音声で実行できます。次のようなコトバを話しかけてください。

(初期に対応できる音声の一例) ●おはよう ●ただいま ●気分はどう? ●スケジュール確認
 ●写真撮って ●今日は何の日? ●おすすめの本を教えてください ●今何時? ●歌って
 ●〇時△分に起こして ●東京の天気は? ●ゲームをしよう ●何かして ●おみくじ

2. アプリから操作する

●チャット

Kibiroに話しかけると同じように、アプリのチャットにメッセージを送ることで対話応答やロボアプリの各機能を実行できます。

●ロボアプリ

チャットのテキストボックスの左側のボタンを押すとロボアプリのメニューが表示され、各機能を実行できます。

コトバを教える

フリーワードトーク

書籍のレコメンド

健康情報のレコメンド

アラーム

スケジュール

歌・ダンス

天気

年齢性別当てゲーム

カメラ



お問い合わせ先

お電話でのお問い合わせ

Kibiro サポートセンター **03-6632-3972**

平日 9:00 - 17:00 (土・日・祝日、年末年始・夏季などの特別休業日を除く)

メールでのお問い合わせ

<https://www.fronteo-cc.com/kibiro/support/> の
お問い合わせフォームよりご連絡ください。

株式会社FRONTEOコミュニケーションズ
 〒108-0075 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル

© 2017 FRONTEO Communications, Inc.

※Google Play、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※AppStoreは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

ご注意

オリジナルTシャツの着せ方

※衣装の着脱は、**Kibiroの電源が切れている状態**でおこなってください。

1.

右アームを斜め上へ


肩のスナップボタンを
はずす



左アームを
曲げる

2.

右アームからTシャツをかぶせる



3.

右アームに袖を通してから
Tシャツを下まで通す



4.



左アームをおろして
肩のスナップボタンを
留める

5.

右アームをおろして
Tシャツを整える

